

Manual CoolServe

19" 3 HU Slide-in Cooling Unit with integrated liquid cooling Effective cooling capacity 2 - 6 KW



19" 3 HE Einschubkühleinheit mit integrierter Flüssigkeitskühlung Nutzkühlleistung 2 - 6 KW

(ab Seite 40)



date / Datum	issue / Ausgabe	author / erstellt	reviewed / geprüft
2008-08-18	01_998_345_0_a	Carsten Dietze	Heiko Ebermann

CoolServe Manual / Bedienungsanleitung



Contents

		page
0.	Abstract	3
1.	Safety	2
1.1		
	Work safety symbols	
1.2	Safety instructions	4
2.	Operating conditions	6
3.	Description	7
3.1	General function	
3.2	Principle of operation of cooling	
3.3	Dimensions	
3.4	Technical data	
3.5	Control	
4.	Storage and transportation	13
5.	Installation and commissioning	14
5.1	Preparation for installation	
5.2	Positioning the units	
5.3	Chilled water connection	
5.4	Condensed water connection	
5.5	Electrical connection	
5.6	Fins Adjustment	
5.7	Sealing of cabinet	
•	Variations and Outland	40
6.	Variations and Options	
6.1	CoolServe SP (variation)	
6.2	Use in Knuerr Server Rack CoolServe (option)	19
6.3	Connecting-Kit CoolServe (option)	22
7.	Servicing and maintenance	23
8.	Dismantling and disposal	28
9.	Customer service, manufacturer's address	28
40	A	25
10.	Appendix	29
10.1	Quality requirements on the water used in CoolServe	29
10.2	Checklist for unit installation	
10.3	Commissioning certificate	
10.4	Control Standard Factory Settings	
10.5	Wiring Scheme	
10.6	Charts	39



0. Abstract

The CoolServe 19" slide-in unit provides the dissipation of heat loads from closed server racks from 2 up to 6 kW.

The server rack is closed to the installation area, that means no heat load will dissipate to the environment. (see also chapter 2.)

Cooling is provided by a closed cooling system via an air-to-water heat exchanger. The cooling capacity is adapted to the accruing heat load.

The three HU high CoolServe can be installed at the horizontal 19" level as well in vertical slots. Media entries (chilled water, power, alarms) are possible via bottom and top cover

1. Safety

1.1 Work safety symbols

The following symbols identify specific hazards or provide information on safe operation.



Attention! Danger! Safety instruction!



Risk of electric shock or danger due to high voltage



Caution! Hot surface



Caution! Rotating parts / automatic start



Safety-related instruction



Attention! Identifies possible damage to the unit



Risk of electric shock



Note! Identifies possible hazards for the environment





Important note, information

1.2 Safety instructions



Our engineers will provide comprehensive support on how to install the CoolServe.

Extensive material, function and quality checks ensure that you fully benefit from product functions and a long service life. Nevertheless, this product can produce hazards if it is used incorrectly by untrained personnel or is not used for the correct purpose.



Prior to commissioning the CoolServe, read these operating instructions carefully.

The electrical equipment complies with the applicable VDE and accident prevention regulations. Hazardous voltages (higher than 50 V AC or higher than 100 V DC) are present:

- \rightarrow inside the enclosure
- \rightarrow at the feed to mains units

Use only original fuses with the stipulated rating. Immediately shut down the unit if there are problems with the supply of electrical power or supply of cold water.



Risk of electric shock
Repair and cleaning work should only
be performed by qualified personnel.
The personnel must ensure that the unit is electrically
isolated whilst it is serviced and cleaned. For this reason
shut down the unit before starting work.





Risk due to incorrect work on the unit.

Cleaning and servicing is only allowed to be performed by qualified personnel. To ensure that the unit remains safe to use and has a long service life, it is imperative that you observe the maintenance and cleaning intervals.







Only operate the CoolServe correctly within the stipulated ratings and with approved equipment.



During all work on and with the unit, observe:

- The related applicable regulations (e. g. VDE regulations or other applicable national regulations)
- The applicable accident prevention instructions (BGV)
- The applicable rules
- The applicable laws on the protection of the environment

Only operate the unit if it is in correct working condition. On the occurrence of malfunctions or faults, you must shut down the unit immediately and inform the responsible member of staff in the operating organisation.

You are only allowed to use the unit again after its correct function has been reestablished.



Caution hot surface

Faulty fans, power supplies, control circuit boards can run hot. Prior to starting work, let these cool down.



2. Operating conditions



Correct use

The unit is a 19" slide-in unit with integrated air cooling and is only used for the removal of heat from server cabinets to protect temperature sensitive components.

In a closed rack CoolServe operates thermally independent of environmental air.

The heat load of the installed equipment is taken out of the room using the chilled water circuit.



For reliable function of the CoolServe, chilled water must be available in the correct amount, and at the correct temperature and pressure. Observe water quality as per VGB-R 455 P. (see Appendix)

Ambient temperature: 10°C / 50°F to 35°C / 95°F

(other temperatures upon request)

Absolute humidity in the installation location: 8 g H₂O/ kg air maximum

Water temperature, feed: 12°C / 53°F

(other temperatures upon request)

Water temperature, return: 18°C / 64.4°F

(other temperatures upon request)

Temperature spread, water: 6K

Use of anti-freeze in the chilled water: upon request

Water connection: front side

Condensed water connection: front side

Nominal voltage : 207V to 243V /

50Hz / 60 Hz

Max. operating pressure: 10 bar / 145 PSI



3. Description

3.1 General function

CoolServe complies with the conditions of EN 60950

The slide-in design facilitates the installation to all 3 HU and 19" levels and slots.

Heat produced by installed equipment (e. g. servers) is reliably removed using the cold water system integrated into the server cabinet. The cooling system is inherently safe because water cannot reach the server area.


The cooling system comprises a high-performance air/water heat exchanger, fans with fan control unit (fan-speed according to temperature) as well as a control valve for cooling performance adjustment.

The air circuit is closed such that no heat (thermal load) is emitted to the environment.




Attention! CoolServe only works if cold server feed air and heated server outlet air are fully separated. Height units not in use have to be sealed using blanking panels.

Top view of a rack with CoolServe





3.2 Principle of operation of cooling



Air that has been heated by the servers (to 35°C / 95°F, e.g.) is fed to a specially designed air / water heat exchanger using high-performance fans.

There the air is cooled to approx. 20-25°C / 68-77°F, and fed to the front of the server.

The server fans can draw in the air and feed it over internal equipment.

Chilled water is provided by a chiller made available on site.


Below the heat exchanger there is a condensed water tray with a 10mm diameter connection tube. A condensed water pump is optional available, this pump delivers any condensed water to the main drains.



When the cooling system fails, the unit doors have to be opened to prevent a build up of heat in the cabinet. In this case the heat load is dissipated into the room where the unit is located.



3.3 Dimensions





3.4 Technical data

Housing material: Aluminium sheet,

Operating Temperature range: 10 °C to 35 °C / 50°F to 95°F

abs. atmospheric humidity: 8g / kg maximum

Air outlet to heat exchanger: 20 to 25°C / 68 to 77°F according to ASHRAE

Temperature difference across server: approx. 15K up to 25°K

Noise level: 55 dB(A) sound pressure at a distance

of 1 m

Chilled water

Effective cooling capacity: 2 - 6 KW

Feed temperature: 12°C / 54°F (other temp. upon consultation)

Return temperature: 18°C / 64°F (other temp. upon consultation)

Max. operating pressure: 10 bar / 145 PSI

Feed/return supply connection: 1/2" male thread

CoolServe

Manual / Bedienungsanleitung



Data overview CoolServe Table A

General data

12 / 18°C (nominal conditions) 20 - 25°C Spread chilled water:

Air temperature to server: Connection heat exchanger: 1/2" male threat

Connection condensate tray:

10mm hose connection

Maximum operation pressure heat exchanger: 10 bar Maximum absolute humidity on site : 8g/kg

page / Seite 11/77

Colour code for standard colours: x = 8 = RAL 7021 (black grey)

liem no.	effective cooling capacity	n	height	width	slide in depth	total depth	Weight	recirculated air flow rate in CoolServe	electrical connection data voltage / currency / power	frequency	Fuse / supply
	kW		mm	mm	mm	mm	kg	m³/h	V / A / Watt	Hz	A / mm²
08.004.301.8	2 -6	3	132	465	740	776,5	16	800	207 – 243 / 1,12 / 233	50 / 60	16 / 3 x 1,5

Data overview CoolServe Table B (Hydraulic Data)

effective cooling capacity	total cooling capacity (at normal operation)	water content	water flow rate	pressure loss	pressure loss connection set (option)	water temperature rise (at normal operation)
kw	kw		m³/h	bar	bar	K
6	6,2	2,9	0,89	0,39	0,05	6



3.5 Control

The temperature control is achieved by the fan control board VR 2.2.

An air temperature sensor continuously measures the temperature of the CoolServe air output side. The air circulation flow rate is controlled by the fan speed according to the current thermal load

At temperatures lower than 20°C / 68°F fans rotate at 75% of maximum speed.

Between 20°C / 68°F and 23°C / 73,4°F speed increases proportional to the temperature up to 96% of maximum speed.

The failure of the temperature sensor set the fans to maximum speed.

The water flow rate is controlled by an two way valve depending on thermal load.


Before all a undertemperature at part load operation can be avoided.

In case of failure the valve opens and the all the chilled water flows through the heat exchanger. From 16° C / 60.8° F to 19° C / 66.2° F the valve controls the water flow rate from 0% to 100% of the nominal flow rate.

The programming of the control is factory preset and password protected.


The failure of the temperature sensor or one of the fans set an alarm using a potential free contact. Following alarms can be also provided to potential free contacts:

- control failure fan malfunction
- high temperature (two levels)



fan control characteristic (example)





two way valve control characteristic (example)

4. Storage and transportation

- Store CoolServe in the original package at a dry and weatherproof place
- Protect the CoolServe components from soiling (e. g. sand, rain, dust, etc.).
- Keep storage temperatures between –30 °C and +50 °C / -22°F and 104°F.
- The heat exchanger must be completely drained (to prevent the risk of frost damage)
- When stored for more than 1 year, check the fan bearings prior to installation. (⇒ Turn fans by hand.)
- All packaging is to be removed prior to commissioning CoolServe.
- Don't use the chilled water fittings as handle
- If CoolServe is moved in a mounted position (rack) make sure that CoolServe is fixed well and saved again slipping



5. Installation and commissioning

5.1 Preparation for installation



Before you install the unit, you have to check a number of points. These checks are for safety and to ensure the correct function of the server cabinet. Take care when performing these checks to ensure that the unit functions correctly.

Check unit for transport damage:

The packaging for the CoolServe must not show signs of transport damage on delivery. Any damage on the packaging indicates possible transport damage. In the worst case this damage may result in the loss of function.

Returning the unit in case of transport damage:

If the unit is not returned in the original packaging, the packaging used for return must comply with following criteria:

There must be at least 30 mm space between the unit and the packaging.

As an installation aid, there is a checklist in the appendix, that you should complete prior to commissioning.

The commissioning also can be carried out by approved staff. Use the commissioning certificate included in the appendix for this purpose.



CoolServe must be installed on level rails. For this reason, check the horizontal alignment with a spirit level prior to starting installation.



To achieve good air circulation, ensure that

- in the area of the slide in unit
- in the area of the heat exchanger
- in the air inlet
- in the air outlet

there is no packaging material or other equipment that could hinder or prevent air circulation



5.2 Positioning the units

CoolServe can be installed in horizontal as well as in vertical position.

It is absolutely necessary to avoid air recirculation between cold and warn side, therefore a separation in the rack is to include. Make sure an air direction "front to back" at both installation positions.

The condensate connection must be in both installation positions at the bottom.

Horizontal Position:

Basically th unit can be fitted in every HU of a 19" rack, from safety reasons be recommend to install the unit at the lowest HU level

Vertical Position:

CoolServe can also be fitted in vertical position beside the 19" server level.

5.3 Chilled water connection



If the heat exchanger is connected to the chilled water network using threaded fittings, the pipe fitting must be supported on tightening.

Prior to commissioning the server cabinet, the pipe connections should be checked for leaks.

Preparing heat exchanger for initial commissioning:

- Check the mechanical installation and the supply pipe connection.

Note:

The use of the **optional connecting set** makes the bleeding more comfortable as well as it is possible to check and adjust the chilled water flow rate.

- If necessary, re-tighten threaded fittings.
- After an extended period without use, and particularly in case of risk of frost, the heat exchanger and the supply pipe are to be completely drained.
 Drain completely by blowing out with compressed air and remove all bleed and drain plugs.



Heat exchanger connection




figure CoolServe front side / connections

The chilled water pipes should be insulated against condensation and losses using a waterproof insulation if the system works below the dewpoint

Insulation thickness: "F" (9 - 12mm) λ = 0,037 W/mK (10°C)

5.4 Condensed water connection

If the CoolServe is operated below dew point, condensed water may occur. As standard there is a condensate water connection 10mm diameter.

When connecting to the condensed water, ensure that the condensed water pipe is connected to a self-filling siphon with return protection and that the condensed water pipe has a drop.

The height of the siphon must be designed for an under or overpressure of 800 Pa so that air is not drawn in or blown out of the waste pipe.

The condensed water drain is not pressurised. An optional condensed water pump can be used.



5.5 Electrical connection

The standard wiring diagram is attached to this manual or it is project related enclosed to the unit.



The unit should only be connected by appropriately qualified personnel (electrician). The personnel must ensure that the server cabinet is electrically isolated for the duration of the connection work and is secured against unauthorised switch on.



Check whether voltage and frequency at installation site as well as fuse ratings match the specifications on the rating plate.

Power supply connection is done by IEC 320 socket and plug.

To connect the unit to the power supply:

- See the wiring diagram for information on the connections to be made.
- Connect the supply cable to the device (IEC 320)
- Connect the supply cable to the mains
- Check the secure connection of the earth wire.



The unit's fans will rotate clockwise.

The status indicator on the RMS viewer will go green if running.





figure CoolServe rear side connections



5.6 Fins Adjustment

The air spoilers (fins) are to adjusted that chilled air goes directly to the server front, e.g. with an angle of approx. 45° to the serverlevel.



5.7 Sealing of cabinet

To ensure the optimal cooling function the cabinet must be sealed:

- Air flows on the warm and cold sides of the cabinet must be separated from each other
- Pipe entries should be cut into the foam and properly closed with a extra foam if required.
- Cable entries should be closed with the pivoting plate and foamed material



6. Variations and Options

6.1 CoolServe SP (variation)

CoolServe SP consists of same construction and function like CoolServe. The power supply is provided by one mains unit. The chilled water flow rate is not influenced, the temperature control works with the fan speed control.

6.2 Use in Knuerr Server Rack CoolServe (option)

We recommend to place the CoolServe Unit in a special designed server rack. This rack offers an air separation between cold supply air (front) and the warm return air (rear). The rack is equipped with chassis runners for two CoolServe units. There is also a cut-out in the rack bottom for chilled water connection.

Furthermore general descriptions about the rack you will find in "Miracel" manuals



Server Rack CoolServe Project prototype RAL 7035 (picture without side panel)

CoolServe Manual / Bedienungsanleitung



Itama Na .	Title	111-1-7	VA/: -141-	Davidi	ab!:
Item No.:	Title	Hight [mm]	Width [mm]	Depth [mm]	usable U*
	Server Rack CS				
08.012.801.8	H2000B600T1000 Server Rack CS	2000	600	1000	39
08.012.802.8	H2200B600T1000	2200	600	1000	43
08.012.806.8	Server Rack CS H2000B600T1100	2000	600	1100	39
08.012.807.8	Server Rack CS H2200B600T1100	2200	600	1100	43
10 042 044 0	Server Rack CS	2000	600	1200	39
08.012.811.8	H2000B600T1200 Server Rack CS	2000	800	1200	39
08.012.812.8	H2200B600T1200	2200	600	1200	43
08.012.816.8	Server Rack CS H2000B600T1300	2000	600	1300	39
08.012.817.8	Server Rack CS H2200B600T1300	2200	600	1300	43
08.012.831.8	Server Rack CS H2000B700T1000	2000	700	1000	39
	Server Rack CS			1000	
08.012.832.8	H2200B700T1000 Server Rack CS	2200	700	1000	43
08.012.836.8	H2000B700T1100	2000	700	1100	39
08.012.837.8	Server Rack CS H2200B700T1100	2200	700	1100	43
	Server Rack CS				İ
08.012.841.8	H2000B700T1200 Server Rack CS	2000	700	1200	39
08.012.842.8	H2200B700T1200	2200	700	1200	43
08.012.846.8	Server Rack CS H2000B700T1300	2000	700	1300	39
08.012.847.8	Server Rack CS H2200B700T1300	2200	700	1300	43
00.012.047.0	112200870011300	2200	700	1300	43
08.012.861.8	Server Rack CS H2000B800T1000	2000	800	1000	39
	Server Rack CS				
08.012.862.8	H2200B800T1000	2200	800	1000	43
08.012.866.8	Server Rack CS H2000B800T1100	2000	800	1100	39
08.012.867.8	Server Rack CS H2200B800T1100	2200	800	1100	43
	Server Rack CS				
08.012.871.8	H2000B800T1200 Server Rack CS	2000	800	1200	39
08.012.872.8	H2200B800T1200	2200	800	1200	43
08.012.876.8	Server Rack CS H2000B800T1300	2000	800	1300	39
08.012.877.8	Server Rack CS H2200B800T1300	2200	800	1300	43






figure CoolServe in Server Rack CoolServe




figure Sever Rack CoolServe equipped with 2 CoolServe and connected with "Connection Set".



6.3 Connecting-Kit CoolServe (option)

To connect the CoolServe with chilled water from a pipe network we recommend, especially for the Server Rack CS, the use of connecting kits.

CoolServe conneting kit consits of:

a) armoured hose with stainless steel covering, EPDM resistant against water and antifreeze, hose connections nickel plated,

Temperature range: 0 - 110°C / 32 - 230°F Operating pressure: maximum 10 bar / 145 PSI

Inside diameter 14 mm

Connections: 1/2" male threat / 1/2" thread joint with elbow

Length: 1500 mm

b) Ball valve with fill and drainconnection 3/4" female threat and possibility for measurement of pressure and tempearture

connection size: 1/2" female threat

c) isolation and control valve with drain and bleed connection $^{3}\!\!/^{\!\!\!4}$ female threat and measuring nipple for pressure and temperature

connection size: 1/2" female threat





figure connecting set





ball valve, control valve of connection set (option)

Note: All the connection kit items are delivered as single parts and are to connect by client.

7. Servicing and maintenance



Servicing and maintenance work is to be performed by correctly trained personnel only and in accordance with applicable regulations as well as manufacturers' specifications!







Only use original spare parts that have been tested and approved by the manufacturer.

(If necessary, request a comprehensive spare parts list from the manufacturer)

For cleaning use commercially available cleaning agents only. Follow the stipulated safety measures and do not use any tools that may cause scratching or tools for scraping (surface treatment will be irreversibly damaged!)











Prior to all servicing work:

- disconnect CoolServe from the electricity supply
- wait until the fan blades have stopped
- Secure against switch on

At service work at cooling water system

Shut down water cooling circuit and drain heat exchanger.

General inspection on fans (annually)

Check for unusual bearing noises. (Check for excessive bearing play)

Replacement of fans

(Expected service life is approx. 60.000 operating hours at a temperature of 40°C / 104°F).

- 1. Detect which fan is failed (visiual)
- 2. Release power cables from the rear side
- 3. Unfix the three screws of the fan unit
- 4. Pull fan unit approx. 20 cm forward
- 5. Demount the valve actuator (drive) by pressing the lock
- 6. Pull out fan unit completely
- 7. Demount fins, therefore unfix the screws
- 8. Loose the fan power cables at the board and relays (see wiring scheme)
- 9. Unfix the four plastic fan retaining bolts
- 10. Remove the failed fan.

The fan is installed in the reverse order of removal.






figure fan unit approx. 20 cm pulled out






figure Demounting valve drive by pressing the locking mechanism





figure

fan unit completely pulled out



figure

fan unit pulled out





Dispose of the old fans correctly!

Regularly inspect the heat exchanger (annually)

- Check heat exchanger on air side for soiling and damage.
- Check feed and return for correct function.
- If necessary clean the air side.
- Regularly check odour trap (external) for correct function.
- Regularly visually inspect the water circuit for leaks.



The efficiency of heavily soiled heat exchangers is very limited these have to be cleaned regularly. Use a vacuum cleaner, compressed air or a soft brush to clean the fins.

Do not bend the fins during cleaning, because this will interfere with the correct ait flow through the unit.



Regularly check the condensed water drain and clean if necessary



8. Dismantling and disposal

The CoolServe may be dismantled by suitably qualified personnel only.







- Correctly shut down fans and any other electrical components and disconnect from power supply!
- Secure against switch on!
- Shut down water cooling circuit and secure against switch on.





water circuit in the unit.

Disconnect the unit from the external water circuit by closing the shut-off valves and drain the

Dispose of the air-conditioner as per the locally applicable disposal and safety instructions. We recommend using a specialist recycling organisation. All parts can be stripped down and consist of:

- aluminium, steel, brass, copper
- labelled plastic parts
- electronic parts

9. Customer service, manufacturer's address

All Knürr products are subject to continuous quality control and comply with applicable regulations. For all questions that you may have in relation to our products, please contact the provider of your server cabinet system or contact directly:

Knürr AG

Raubaer Strasse 1 01623 Lommatzsch

Tel.: +49 (0) 800 000 6295

Email: service@knuerr.com



10. Appendix

10.1 Quality requirements on the water used in CoolServe

To ensure the maximum service life of air-water heat exchangers, chilled water must comply with the VGB chilled water regulations (VGB-R 455 P). Chilled water used must be soft enough to prevent deposits, but must not be so soft that heat exchanger corrosion occurs.

The following table contains the most important impurities and methods for removing them:

Water impurity	Method of removal
Mechanical pre-treatment (dp < 1 mm)	Filtering the water
Excessive hardness	Soften the water using ion exchange
Moderate content of mechanical impurities and hardness formers	Addition of dispersing agents or stabilising agents
Moderate content of chemical impurities	Addition of passivation agents and inhibitors
Biological impurities (bacteria and algae)	Addition of biocides

It is recommended to achieve the following hydrological data as far as possible:

Hydrological data		
pH values	>7< 8,5	
Carbonate hardness	>3 <8	°dH
Free carbon dioxide	8 - 15	mg/dm3
Bound carbon dioxide	8 - 15	mg/dm3
Aggressive carbon dioxide	0	mg/dm3
Sulphides	< 10	mg/dm3
Oxygen	< 50	mg/dm3
Chloride ions	< 250	mg/dm3
Sulphate ions	< 10	mg/dm3
Nitrates and nitrides	< 7	mg/dm3
CSB	< 5	mg/dm3
Ammonia	< 5	mg/dm3
Iron	< 0.2	mg/dm3
Manganese	< 0.2	mg/dm3
Conductivity	< 30	μS/cm
Solid evaporation residue	< 500	mg/dm3
Potassium permanganate consumption	< 25	mg/dm3
Suspended matter	< 3	mg/dm3
(Partial flow cleaning is recommended)	> 3 < 15	mg/dm3
(Continuous cleaning)	> 15	mg/dm3



10.2 Checklist for unit installation

Спескей реггогтей	(After completion confirm with signature)	Comments
Check unit for damage on delivery		
19" slide in resp. rack horizontal adjusted		
No remains of packaging in the CoolServe		
All installation tools removed		
Cable entries into the rack unit correct and air-tight		
Cable connections checked		
Chilled water connection does not leak Pressure test performed		
Chilled water network bled		
Chilled water flow rate adjusted		
Condensed water pipe clear		
Chilled water system odour trap in order		
Heat exchanger tray connected to condensed water pipe		
Fan function checked		
All front panels closed (separation of air flows)		
Place: Dat	e:	Signature Checker



10.3 Commissioning certificate

CoolServe – Commissioning certificate

1. 1.1	General Client/Set																
	client name																
	client addre	ss															
	contact pers																
	phone number																
	setup site / room number:																
	air humidity at setup site: % relative humidity																
	ambient temperature° C																
	nominal values at setup site:																
	temperature °C	10	15	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30	35	
	max. rel. humidity %	100	76	62	58	55	52	48	46	43	40	38	36	34	30	23	
	nominal valu	ues ke	ept:				ye	S							no		
1.2	Configura	ation	1														
	mounting in	n cab	inet:														
	Serverrack CS other manufacture vertical position cabinet number: commission number coolServe serial number:								sition								
	comments:																



2. Control of status

2.1 General condition

	level alignment checked						
	transportation damages of cabin	et:	yes			no	
	comments:						
	packaging removed:		yes			no	
	installation tools removed:		yes			no	
	air separation: (front panels closed)		yes			no	
2.2	Chilled water facility on s	ite					
	chilled water:	with an	tifreeze		without antifree	ze	
	CoolServe						
	connected to:	CTU			Chiller directly		
	\$	Site loop direct	ly				
	chilled water temperature:	feed:		°C/°F	return:	°C	/°F
	chilled water pressure:	feed:		bar	return:	ba	ar
	quick connection:		yes			no	
	hydraulic installation o.k.						
	(visual check)		yes			no	
	comments:						

CoolServe Manual / Bedienungsanleitung



2.3	Electrical data / Documents			
	wiring scheme attached: comments:	yes	no	
	cable connections checked: electrical acceptance certificate by approved	staff:		
	comments:	yes	no	
3. 3.1	Function check Mechanical functions			
	damages on heat exchanger/			
	connections/ radiator gills/ surface: comments:	yes	no	
	Hose / cable entries closed: comments:	yes	no	
	condensate drain open / connected: comments:	yes	no	
	fans run correct (bearings o.k.):			
	visual check comments:	yes	no	
3.2	Electrical functions			
	function check valve / fan control.	yes	no	
	malfunction indicator function comments:	yes	no	

CoolServe Manual / Bedienungsanleitung



3.3 Thermal checks

condensate occurrence at heat exchan comments:	nger	yes			no	
chilled water feed at heat exchanger			°C			
chilled water return at heat exchanger			 °C			
air temperature in the cabinet at the heat exchanger inlet:			 °C			
air temperature in the cabinet at the heat exchanger outlet:			 °C			
chilled water cycle bled:		yes			no	
pressure test chilled water cycle: (protocol by client present)		yes			no	
water flow rate adjusted:		yes	no		exterr	nal 🗌
flow rate:			 I / n	nin	exterr	nal 🗌
comments:			 			
Commissioning performed by day to da Correctness of function check protocol						
approved staff	date		 signat	ure		
client	date		 signat	ure		



10.4 Control Standard Factory Settings

start of fan rotation 10°C (start with 75% rotation) fan speed control 21 – 23°C (75% - 100% rotation)

start of 2-way valve 10° C (start with closed position) (option) control of 2way valve $18-21^{\circ}$ C (0 - 100% control water flow rate) (option)


front LED red temperature alarm >26°C or

malfunction control / failure fan


Note: All settings could vary by project.




10.5 Wiring Scheme















10.6 Charts





CoolServe Manual / Bedienungsanleitung



Inhalt

		Seite
0.	Allgemein	41
1.	Sicherheit	41
1.1 1.2.	Arbeitssicherheits- Symbole Sicherheitshinweis	
2.	Einsatzbedingungen	44
3. 3.1 3.2 3.3 3.4	Beschreibung Allgemeine Funktion Funktionsprinzip Kühlung Abmessungen Technische Daten	45 46 47
3.5	Regelung	50
4.	Lagerung und Transport	51
5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	Montage und Inbetriebnahme Vorbereitung zur Montage Aufstellung der Geräte Anschluss Kühlwasser Anschluss Kondensat Anschluss Elektro Ausrichtung der Luftleitlamellen	52 53 53 54
6. 6.1 6.2 6.3	Varianten und Optionen CoolServe SP (Variante) Einbau in Knürr Server Rack CoolServe (Option) Anschlussset CoolServe (Option)	57 57
7.	Wartung und Instandhaltung	61
8.	Demontage und Entsorgung	65
9.	Kundendienst, Herstelleradressen	66
10. 10.1 10.2. 10.3 10.4 10.5	Anlagen Anforderungen an die Wasserqualität für den Einsatz im CoolServe Checkliste zur Geräteaufstellung Inbetriebnahmeprotokoll Werkseinstellungen der Regelung Schaltpläne	67 68 69 73
10 6	Diagramme	77



0. Allgemein

Der CoolServe 19" Einschub bietet eine Abführung von Wärmelasten von 2 bis 6 kW aus geschlossenen Serverschränken. Dabei sind die Serverschrank gegenüber dem Aufstellungsraum abgeschlossen, d.h. keine Wärme wird in die Umgebung abgegeben. (s. auch Punkt 2)

Die Kühlung erfolgt mittels einen geschlossenen Kreislauf über einem Luft-Wasserwärmetauscher. Die Kühlleistung wird der anfallenden Wärmelast angepasst.

Der Einbau des 3 HE hohen CoolServe kann horizontal in die 19" Ebene sowie auch vertikal in entsprechende Slots erfolgen. Medienanschlüsse (Kühlwasser, Netzanschluss, Alarme) können über den Boden sowohl auch über den Deckel erfolgen.

1. Sicherheit

1.1 Arbeitssicherheits- Symbole

Folgende Symbole weisen auf bestimmte Gefährdungen hin oder geben Ihnen Hinweise zum sicheren Betrieb.



Achtung! Gefahrenstelle! Sicherheitshinweis!



Gefahr durch elektrischen Strom oder hohe Spannung



Vorsicht! Heiße Oberfläche



Vorsicht! Drehende Teile / automatischer Anlauf



Vor Arbeiten freischalten!



Achtung! Kennzeichnet mögliche Beschädigungen des Gerätes



Gefahr durch elektrische Spannung





Hinweis! Kennzeichnet mögliche Gefahren für die Umwelt



Wichtiger Hinweis, Informationen

1.2. Sicherheitshinweis



Zur Montage des CoolServe können Sie unsere Ingenieure umfangreich beraten.

Umfangreiche Material-, Funktions- und Qualitätsprüfungen sichern Ihnen einen hohen Nutzen und eine lange Lebensdauer. Trotzdem können von diesen Maschinen Gefahren ausgehen, wenn sie von unausgebildetem Personal unsachgemäß und nicht zum bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden.



Lesen Sie vor Montage und Inbetriebnahme des CoolServe diese Montage und Betriebsanleitung aufmerksam durch.

Die elektrische Ausrüstung entspricht den geltenden VDE- und Unfallverhütungsvorschriften. Lebensgefährliche Spannungen (größer 50V AC oder größer 100V DC) sind vorhanden:

- → im inneren des Gehäuses
- → an den Einspeisungen zu den Netzteilen

Verwenden Sie nur Originalsicherungen mit der vorgeschrieben Stromstärke. Schalten Sie das Gerät sofort ab, wenn die elektrische Energieversorgung oder Kaltwasserversorgung gestört ist.



Gefahr durch elektrische Spannung Instandsetzungs-, und Reinigungsarbeiten darf nur Fachpersonal durchführen. Dabei muss das Personal sicherstellen, dass für den Zeitpunkt der Instandhaltung und Reinigung das Gerät spannungsfrei ist. Nehmen Sie deshalb vor Beginn der Arbeiten das Gerät vorschriftsmäßig außer Betrieb.







Gefahr durch unsachgemäße Arbeiten am Gerät Die Reinigungen und Instandhaltungen darf nur Fachpersonal durchführen. Damit das Gerät betriebssicher bleibt und eine lange Lebensdauer hat, müssen Sie Instandhaltung und Reinigungsintervalle unbedingt einhalten.





Betreiben Sie CoolServe nur bestimmungsgemäß in angegeben. Leistungsgrenzen und mit genehmigten Betriebsmitteln.



Beachten Sie bei allen Arbeiten an und mit dem Gerät:

- Die jeweils geltenden Vorschriften (z. B.VDE- Vorschriften oder andere gültige nationale Richtlinien)
- Die zutreffenden Unfallverhütungsvorschriften (BGV)
- Die einschlägigen Bestimmungen
- Die geltenden Umweltschutzgesetze

Betreiben Sie das Gerät nur in einwandfreiem Zustand. Bei Funktionsstörungen oder Fehlern müssen Sie das Gerät sofort

außer Betrieb setzen und den zuständigen Verantwortlichen des Betreibers über diesen Zustand informieren.

Sie dürfen das Gerät erst wieder in Betrieb nehmen, nachdem die einwandfreie Funktion des Gerätes wiederhergestellt wurde.



Vorsicht heiße Oberfläche Defekte Lüfter, Netzteile, Regelplatinen können heißgelaufen sein. Vor Beginn von Servicearbeiten diese abkühlen lassen.



2. Einsatzbedingungen



Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ein 19" Einschub mit integrierter Luftkühlung und dient ausschließlich zur Abfuhr von Wärme aus Serverschränken und zum Schutz temperaturempfindlicher Bauteile.

In einem geschlossenen Schrank arbeitet der CoolServe thermisch unabhängig von der Raumluft.

Die Abwärme der Einbauten wird über den Kühlwasserkreislauf nach außen geführt und an ein bauseitiges Kaltwassersystem abgegeben.



Zur sicheren Funktion von CoolServe muss Kühlwasser in einer abgestimmten Wassermenge, Temperatur und Druck vorliegen. Wasserqualität gemäß VGB-R 455 P einhalten. (siehe Anhang)

Temperatur im Aufstellungsort: 10°C bis 35°C

(andere Temperaturen nach Absprache)

Absolute Feuchte im Aufstellungsort: 8 g H₂O/ kg Luft

Wassertemperaturen Vorlauf: 12°C

(andere Temperaturen nach Absprache)

Wassertemperaturen Rücklauf: 18°C bei Nennverlustleistung

(andere Temperaturen nach Absprache)

Temperaturspreizung Wasser: 6K

Verwendung von Frostschutzmittel

im Kühlwasser: nicht empfohlen (auf Anfrage)

Wasseranschluss: Frontseite

Kondensatanschluss: Frontseite

Nennspannung: 207V bis 243VAC

50 / 60 Hz

max. Betriebsdruck: 10 bar



3. Beschreibung

3.1 Allgemeine Funktion

CoolServe erfüllt die Bedingungen der EN 60950.

Die Einschubbauweise erlaubt den Einbau in alle 3 HE 19"- Öffnungen.


Wärme, welche durch Einbauten (z. B. Server) entsteht, wird zuverlässig mit dem im Coolserve integriertem Kaltwassersystem abgeführt. Das Kühlsystem ist vollständig eigensicher, so dass kein Wasser in den Serverbereich gelangen kann.

Das Kühlsystem besteht aus einem Hochleistungs- Luft/ Wasser Wärmetauscher, Ventilatoren mit temperaturabhängiger Drehzahlregelung sowie einem Kühlwasserventil zur Leistungsanpassung. Durch den Betrieb in oder mit einem geschlossenem Rack wird keine Wärme (thermische Last) in den umliegenden Raum abgegeben wird.



Achtung! Die Kühlung mit CoolServe funktioniert nur, wenn eine strikte lufttechnische Trennung zwischen kalter Serverzuluft und erwärmter Serverabluft eingebaut ist. Nicht benutzte Höheneinheiten sind durch Blindplatten zu verschließen.

Ansicht eines Schrankes mit CoolServe von oben




Zirkulation verhindern!



Funktionsprinzip Kühlung 3.2





Kühlwasserversorgung

Luft, welche durch die Server erwärmt wurde (z.B. 35°C), wird über einen speziellen Wärmetauscher Luft/ Wasser geführt und mittels Hochleistungs-Ventilatoren zur Frontseite transportiert. Im Wärmetauscher wird die Luft z. B. auf 20 - 25°C abgekühlt. Die Serverventilatoren können die wieder gekühlte Luft ansaugen und über interne Einbauten führen.

Das Kühlwasser wird über ein Kaltwassernetz zur Verfügung gestellt. Unter dem Wärmetauscher befindet sich eine Kondensatwanne mit Abflussstutzen 10mm. Optional ist eine Kondensatpumpe erhältlich, welche eventuell anfallendes Kondensat in das vorhandene Abwassernetz fördert.




Bei Ausfall der Kühlanlage oder des CoolServe sind die Gerätetüren zu öffnen um einen Wärmestau im Gehäuse zu vermeiden.

Die Wärme wird in diesem Fall als thermische Last an den Aufstellungsraum abgegeben.



3.3 Abmessungen





3.4 Technische Daten

Gehäusewerkstoff: Alublech

Temperatureinsatzbereich: 10°C bis 35°C

absolute Luftfeuchte: 8 g/kg

Luftaustritt nach Wärmetauscher: 20 - 25°C gemäß ASHRAE

Temperaturdifferenz über Server: ca. 15K bis 25K

Schallpegel: 55 dB(A) Schalldruck in 1m Entfernung

Kühlwasser

Kühlleistung: 2-6kW

Vorlauftemperatur Kühlwasser: 12° C (andere Temp. in Abstimmung)

Rücklauftemperatur Kühlwasser: 18° C (andere Temp. in Abstimmung)

max Betriebsdruck Kühlwasser: 10 bar

Anschluss Vorlauf/ Rücklauf: 1/2" AG

CoolServe

Manual / Bedienungsanleitung



Datenübersicht CoolServe Tabelle A

Allgemeine Daten

Spreizung Kühlwasser. Zulufttemperatur zum Sever:

Anschluss Wärmetauscher: Anschluss Kondensatwanne:

12 / 18°C (Auslegungsbedingungen)

20°C – 25°C

1/2" Außengewinde 10mm Schlauchanschluss max. Betriebsdruck Wärmetauscher: 10bar max. abs. Feuchte im Aufstellraum: 8g/kg

Farbcode Standard Farben: x = 8 = RAL 7021 (schwarzgrau)

Artikel Nummer	nutzbare Kühlleistung-	HE	Höhe	Breite	Einschubtiefe	Gesamttiefe	Gewicht	Wasserinhalt	Umluftmenge CoolServe	Elektrische Anschlussdaten Spannung / Strom / Leistung	Frequenz	Sicherung / Einspeisung
	kW		mm	mm	mm	mm	kg	I	m³/h	V / A / Watt	HZ	A / mm²
	•		•		•	•	•					
08.004.301.8	2 -6	3	132	465	740	776,5	16	2	800	207 – 243 / 1,12 / 233	50 / 60	16 / 3 x 1,5

Datenübersicht CoolServe Tabelle B (Hydraulische Daten)

nutzbare Kühlleistung	Gesamtkühl -leistung (bei Normal- betrieb)	Wasser- inhalt	Durchfluss- menge	Druckverlust	Druckverlust Anschluss- set (Option)	Spreizung Kühlwasser (bei Normal betrieb)
kw	kw	I	m³/h	Bar	bar	K
6	6,2	2,9	0,89	0,39	0,05	6



3.5 Regelung

Die Temperaturregelung erfolgt mittels der Ventilatorregelung VR2.2 in Abhängigkeit von der Zulufttemperatur. Ein Temperaturfühler misst ständig die Temperatur an der Ausblasseite (Front) des CoolServe

Die Umluftmenge wird von Ventilatoren auf den jeweiligen Kühlbedarf angepasst.

Bei einer Temperatur kleiner 20°C drehen sich die Ventilatoren mit einer Minimal-Drehzahl von 75% der Maximaldrehzahl. Zwischen 20°C und 23°C steigt die Drehzahl proportional der Temperatur auf 96% der Maximaldrehzahl.

Bei einem Bruch oder Kurzschluss des Temperatursensors werden die Ventilatoren auf maximale Drehzahl geregelt

Durch ein Zweiwegeventil wird der Kühlwasserdurchfluss an die Entwärmungsleistung angepasst.


Vor allem kann so im Teillastbetrieb eine Untertemperatur vermieden werden. Im Havariefall öffnet das Ventil und der gesamte Volumenstrom wird über das Register gefahren. Von 16°C bis 19°C regelt das Zweiwegeventil den Wasserdurchfluss zwischen 0% und 100% des Solldurchflusses

Die Programmierung der Regelung erfolgt werkseitig und ist mittels Passwort geschützt.

Fehler des Temperatursensors oder einer der Lüfter werden über einen potentialfreien Meldekontakt bereitgestellt.


Folgende Alarme stehen als potentialfreie Kontakte zur Verfügung:

- Regelungsausfall oder Lüfterausfall
- Übertemperatur



Kennlinie Lüfterregelung (Beispiel)





Kennlinie der Regelung des Zweiwegeventils (Beispiel)

4. Lagerung und Transport

- Lagern Sie das CoolServe Gerät in seiner Originalverpackung trocken und wettergeschützt.
- Schützen Sie die Funktionsteile vor Schmutzeinwirkung (z. B. Sand, Regen, Staub usw.).
- Halten Sie Lagertemperaturen zwischen –30°C und +50°C ein.
- Der Wärmetauscher muss komplett entleert sein. (Gefahr von Frostschäden)
- Bei Lagerzeiträumen von über 1Jahr prüfen Sie vor der Montage die Leichtgängigkeit der Lager der Ventilatoren. (⇒ Drehen mit der Hand).
- Vor der Inbetriebnahme von CoolServe sind alle Verpackungen zu entfernen.
- Die Kühlwasseranschlüsse sind nicht als Transportgriff zu verwenden.
- Wird der CoolServe im eingebauten Zustand transportiert ist sicherzustellen dass der CoolServe ausreichend befestigt und gegen verrutschen gesichert ist.



5. Montage und Inbetriebnahme

5.1 Vorbereitung zur Montage



Bevor Sie das Gerät montieren können, müssen Sie einige Punkte überprüfen.

Diese Prüfungen dienen der Sicherheit und der störungsfreien Funktion des Schaltschrankes. Gehen Sie bei diesen Prüfungen mit größter Sorgfalt vor, um eine reibungslose Funktion des Gerätes zu gewährleisten.

Gerät auf Transportschäden überprüfen:

Die Verpackung von CoolServe darf bei Lieferung von außen keine durch den Transport bedingten Beschädigungen aufweisen. Jede Beschädigung der Verpackung ist ein Hinweis auf einen möglichen transportbedingten Schaden. Dies kann im schlechtesten Fall einen Funktionsausfall zur Folge haben.

Rücksendung des Gerätes bei eventuellen Transportschäden

Wird das Gerät nicht in der Originalverpackung zurückgesandt, so muss die Rücksendeverpackung folgende Kriterien erfüllen:

Der Abstand des Gerätes zur Verpackung muss mindesten 30 mm betragen.

Als Hilfestellung für die Montage befindet sich in der Anlage, eine Checkliste, welche Sie vor der Inbetriebnahme ausfüllen sollten.

Die Inbetriebnahme kann auch durch eine Fachfirma erfolgen. Dazu ist das in der Anlage enthaltene Inbetriebnahmeprotokoll anzuwenden.



Der Einbau von CoolServe Einschüben muss in waagerechten Halterungen erfolgen. Überprüfen Sie deshalb vor Beginn der Montage mit Hilfe einer Wasserwaage die horizontale Ausrichtung.



Um eine gute Luftzirkulation zu erreichen stellen Sie sicher, dass sich

- in den Einschüben
- im Bereich Kühler
- am Lufteintritt
- am Luftaustritt

keine Verpackungsmaterialien oder andere Einbauten befinden, welche die Luftzirkulation behindern oder versperren.



5.2 Aufstellung der Geräte

Der CoolServe kann horizontal als auch in vertikaler Position eingebaut werden. Prinzipiell ist die Luftabtrennung in Schrank (kalt / warm) zur Erreichung einer kontrollierten Luftführung ohne Rezirkulationen sowie die Luftförderrichtung der Servereinbauten (front to back) bei beiden Varianten sicherzustellen.

Der CoolServe ist so einzubauen dass der Kondensatablaufstutzen sich jeweils an der unteren Position befindet.

Horizontaler Einbau:

Grundsätzlich kann der Einschub in jeder HE eines 19" Schrankes eingebaut werden, aus Sicherheitsgründen empfehlen wir den Einbau auf der untersten Ebene.

Vertikaler Einbau:

Der CoolServe kann auch in vertikaler Position neben der 19" Server Ebene platziert werden.

5.3 Anschluss Kühlwasser



Wird der Wärmetauscher über Gewinde an das Kühlwassernetz angeschlossen, so muss der Rohrstutzen beim Festziehen gegengehalten werden. Vor Inbetriebnahme des Schaltschrankes sind die Rohrverbindungen auf Dichtheit zu überprüfen

Wärmetauscher zur Erstinbetriebnahme vorbereiten:

 Ordnungsgemäße mechanische Montage und Anschluss der Versorgungsleitung.

Hinweis:

Die Verwendung des **optionalen Anschluß-Sets** vereinfacht das Entlüften, sowie ermöglich die Überprüfung und Regulierung des Kühlwasservolumenstromes.

- Erforderlichenfalls Verschraubungen nachziehen
- Bei längerem Stillstand, vor allem bei Frostgefahr, ist der Wärmetauscher und die Versorgungsleitung vollständig zu entleeren. Restlose Entleerung durch Ausblasen mit Druckluft und Entfernen sämtlicher Entlüftungs- und Entleerungsschrauben.



Kühlwasseranschluss Staus LED Kühlwasser Rücklauf 1/2" AG Ausblasgitter mit Jalousien (keinesfalls verdecken) Kondensat-Kühlwasser Vorlauf Anschluss 1/2" AG Durchmesser 10_{mm}

Abbildung CoolServe Frontseite / Anschlüsse

Die Kühlwasserleitungen und Armaturen sollten gegen Schwitzwasserbildung und Energieverlust mit einer diffusionsdichten Isolierung versehen werden, falls die Anlage unterhalb des Taupunktes betrieben wird.

Isolierstärke: "F" (9 - 12mm) bei λ = 0,037 W/mK (10°C)

5.4 Anschluss Kondensat

Wird das CoolServe-System unterhalb des Taupunktes betrieben, kann Kondensat anfallen. Serienmäßig ist zur Kondensatableitung ein Kondensatstutzen (Außendurchmesser 10mm) vorgesehen.

Bei Anschluss der Kondensatleitung ist darauf zu achten, dass die Kondensatleitung in einen Siphon mit Rückschlagsicherung und Selbstfüllung angeschlossen wird und die Kondensatleitung ein Gefälle hat.

Die Standhöhe des jeweiligen Siphons muss auf einen Unter- bzw. Überdruck von 800 Pa ausgelegt sein, so dass ein Ansaugen bzw. Ausblasen von Luft aus der Abwasserleitung verhindert wird. Die Ableitung der Kondensates erfolgt drucklos bzw. optional mit Kondensatpumpe.



5.5 Anschluss Elektro

Der Standard - Schaltplan ist im Anhang enthalten bzw. liegt in projektbezogener Form dem Gerät bei



Anschlussarbeiten des Gerätes darf nur Fachpersonal (Elektrofachkraft) durchführen. Dabei muss das Personal sicherstellen, dass für den Zeitraum der Anschlussarbeiten der Schaltschrank spannungsfrei und gegen unbefugtes Einschalten gesichert ist bzw. spannungsführende Teile mit entsprechender Isolierung ausgeführt sind.



Überprüfen Sie, ob die kundenseitig bereitgestellte Spannung und Frequenz sowie die Stärke der Vorsicherungen den Angaben im Typenschild entspricht.

Der Anschluss ans Netz erfolgt über eine IEC 320 Anschlussleitung.

Um das Gerät ans Netz anzuschließen:

- Prüfen Sie ggf. das Anschlussschema bzw. Stromlaufplan
- Verbinden der Anschlussleitung am Gerät (IEC 320)
- Schließen Sie die Anschlussleitung am Netz an Rechnerraum an.
- Kontrollieren Sie die sichere Schutzleiter- Verbindung



Nach dem Verbinden mit dem Netz drehen die Gerätelüfter sofortim Uhrzeigersinn. Die Status- LED an der Front leuchtet.





Abbildung CoolServe Rückansicht Anschlüsse



5.6 Ausrichtung der Luftleitlamellen

Die Luftleitlamellen sind so auszurichten dass die gekühlte Luft aus dem CoolServe mit geringstem Widerstand zu der Serverebene gelangt, d.h. mit einer Stellung von ca. 45° in Richtung der Serverebene



5.7 Abdichtung Gehäuse

Um eine optimale Kühlfunktion zu Gewährleisten muss das Schrankgehäuse wie folgende Voraussetzzungen erfüllen:

- o die ordnungsgemäße und abgedichtete Luftrennung zwischen kalter und warmer Seite des Schaltschrankes ist zu gewährleisten.
- Rohrdurchführung in den Schaumstoff schneiden, mit Schaumstoffplatte fachgerecht verschließen.
- o Kabeldurchführungen mit schwenkbarer Platte und Schaumstoff verschließen



6. Varianten und Optionen

6.1 CoolServe SP (Variante)

CoolServe SP ist bau- und funktionsgleich mit CoolServe, jedoch erfolgt hier die Spannungsversorgung nur über ein Netzteil.

Eine Beeinflussung des Kühlwasservolumenstromes erfolgt nicht, die Temperatursteuerung über die Lüfterdrehzahl beeinflusst.

6.2 Einbau in Knürr Server Rack CoolServe (Option)

Wir empfehlen CoolServe in einem dafür vorbereiteten Serverrack zu verwenden. Das Serverrack CS bietet eine lufttechnische Trennung zwischen gekühlter Serverzuluft (Front) und warmer Serverückluft (Rückseite).

Weiterhin ist das Rack mit Winkelschienen für den Einbau von bis zu zwei CoolServe ausgestattet.

Eine Bodenöffnung an der Frontseite ermöglicht die Anschlüsse der Kühlwasserversorgung.

Weitergehende allgemeine Beschreibungen zum Rack können aus den Manual "MIracel Plus" entnommen werden.



Server Rack CoolServe Projekt Prototype in RAL 7035 (Bild ohne Seitenwände)

CoolServe Manual / Bedienungsanleitung



Artikelnr.	Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	nutzbare
Artikellir.	Bezeichnung	[mm]	[mm]	[mm]	HE*
	Servschr. CS				
08.012.801.8	H2000B600T1000 Servschr, CS	2000	600	1000	39
08.012.802.8	H2200B600T1000	2200	600	1000	43
08.012.806.8	Servschr. CS H2000B600T1100	2000	600	1100	39
08.012.807.8	Servschr. CS H2200B600T1100	2200	600	1100	43
	Servschr. CS				
08.012.811.8	H2000B600T1200 Servschr. CS	2000	600	1200	39
08.012.812.8	H2200B600T1200 Servschr, CS	2200	600	1200	43
08.012.816.8	H2000B600T1300	2000	600	1300	39
08.012.817.8	Servschr. CS H2200B600T1300	2200	600	1300	43
	Somethy CC				
08.012.831.8	Servschr. CS H2000B700T1000	2000	700	1000	39
08.012.832.8	Servschr. CS H2200B700T1000	2200	700	1000	43
08.012.836.8	Servschr. CS H2000B700T1100	2000	700	1100	39
08.012.837.8	Servschr. CS H2200B700T1100	2200	700	1100	43
	Servschr. CS				
08.012.841.8	H2000B700T1200 Servschr. CS	2000	700	1200	39
08.012.842.8	H2200B700T1200 Servschr. CS	2200	700	1200	43
08.012.846.8	H2000B700T1300	2000	700	1300	39
08.012.847.8	Servschr. CS H2200B700T1300	2200	700	1300	43
	Servschr, CS				
08.012.861.8	H2000B800T1000	2000	800	1000	39
08.012.862.8	Servschr. CS H2200B800T1000	2200	800	1000	43
08.012.866.8	Servschr. CS H2000B800T1100	2000	800	1100	39
08.012.867.8	Servschr. CS H2200B800T1100	2200	800	1100	43
00.012.007.0	Servschr. CS		000	1100	
08.012.871.8	H2000B800T1200 Servschr, CS	2000	800	1200	39
08.012.872.8	H2200B800T1200	2200	800	1200	43
08.012.876.8	Servschr. CS H2000B800T1300	2000	800	1300	39
08.012.877.8	Servschr. CS H2200B800T1300	2200	800	1300	43






Abbildung CoolServe in Server Rack CoolServe eingebaut




Abbildung Sever Rack CoolServe mit zwei CoolServe ausgestattet und mittels Anschlußset verbunden.



6.3 Anschlussset CoolServe (Option)

Um CoolServe mit dem bauseitigen Kühlwassernetz zu verbinden empfehlen wir, besonders auch für das Server Rack CS, die Verwendung des Anschlusssets.

CoolServe Anschlussset bestehend aus:

a) Panzerschlauch mit Edelstahlumflechtung, EPDM beständig gegen Wasser und Frostschutzmittel, Schlauchanschlüsse vernickelt,

Temperaturbereich: 0 - 110°C
Betriebsdruck: max. 10 bar
Innendurchmesser 14 mm
Anschlüsse: 1/2" IG / 1"AG
Länge: 1500 mm

b) Kugelhahn mit Füll,- Entlüftungs,- Entleeranschluss ¾" AG sowie Messmöglichkeit für Druck und Temperatur

Anschlüsse: 1/2" IG

c) Absperr- und Regulierventil mit Entleer- und Entlüftungsanschluss $^3\!\!4^{\rm o}$ sowie Messnippel für Druck und Temperatur

Anschlüsse: 1/2" IG




Bild Anschlussset






Bild Kugelhahn, Ventil (Teile des Anschlußset) (Option)

Hinweis: Alle Teile des Anschlusssets werde als Einzelteile geliefert und sind durch den Kunden zu verbinden.

7. Wartung und Instandhaltung



Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur durch ausgebildetes und eingewiesenes Fachpersonal und nach den jeweils zutreffenden Vorschriften sowie Angaben des Herstellers!





Verwenden Sie nur von uns geprüfte und freigegeben Original- Ersatzteille (Bei Bedarf vollständige Ersatzteilliste beim Hersteller anfragen)
Verwenden Sie zum Reinigen nur handelsübliche Reinigungsmittel
unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen und verwenden Sie
keine kratzenden und schabenden Werkzeuge.









- CoolServe vom elektrischen Netz trennen
- Stillstand der Ventilatorlaufräder abwarten
- gegen Wiedereinschalten sichern





Bei Austauscharbeiten am Kühlwassersystem:

- Kühlwasserkreislauf schließen und Kühlregister entleeren

Allgemeine Kontrollen an Ventilatoren (jährlich)


- ungewöhnliche Betriebsgeräusche (Lagerspiel zu groß?)

Lüfter austauschen

(die normale Lebensdauererwartung beträgt ca. 60.000 Betriebsstunden bei einer Temperatur von 40°C)

- 1. Feststellen welcher Lüfter gestört ist (optisch)
- 2. Rückwärtige Netzversorgungskabel und Meldekabel gelöst
- 3. Drei Befestigungsschrauben des Lüftereinschubes lösen
- 4. Lüfter- Einschub ca. 20 cm herausziehen
- 5. Ventilantrieb demontieren (Arretierung durch zusammendrücken lösen)
- 6. Lüftereinschub komplett herausziehen
- 7. Lamellen und Lüftergehäuseabdeckung abnehmen, dazu Befestigungsschrauben lösen
- 8. Versorgungskabel des Lüfters an Platine und Relais lösen (siehe Schaltplan)
- 9. Vier Verbindungsdübel lösen
- 10. Lüfter austauschen

Die Lüftermontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Abbildung

Elektrobaugruppe ca, 20 cm nach vorn herausgezogen






Abbildung Demontage Ventilantrieb durch Drücken der Arretierung




Abbildung Elektrobaugruppe komplett nach vorn herausgezogen






Abbildung Elektrobaugruppe herausgezogen



Entsorgen Sie die alten Lüfter sachgemäß!

Allgemeine Kontrollen am Kühler (jährlich)

- Wärmetauscher auf luftseitige Verschmutzungen, Beschädigungen prüfen.
- Vor- und Rücklauf auf Funktionen prüfen.
- Bei Bedarf luftseitig reinigen.
- Geruchsverschluss (extern) regelmäßig auf Funktion prüfen.
- Überprüfen Sie den Wasserkreislauf visuell regelmäßig auf Dichtigkeit





Stark verschmutzte Wärmetauscher sind in Ihrer Funktion stark eingeschränkt und müssen deshalb sofort gereinigt werden.

Zum Reinigen der Lamellen Staubsauger, Pressluft oder weiche Bürste verwenden. Bei Reinigung nicht die Lamellen verbiegen, dies erhöht den Druckverlust.



Regelmäßig Kondensatablauf prüfen und gegebenenfalls reinigen

Auswechseln von Elektronikbauteilen

Lüftereinschub herausziehen wie in Punkt Lüfteraustausch beschrieben

8. **Demontage und Entsorgung**

Die Demontage des CoolServe darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.









- Vor Demontagearbeiten:
- Ventilatoren und andere elektrische Komponenten ordnungsgemäß stillsetzen und vom Netz trennen!
- Gegen Wiedereinschalten sichern!
- Wasserkreislauf stilllegen und gegen Wiedereinschalten sichern.

Trennen Sie das Gerät vom externen Wasserkreislauf durch Schließen der Absperrventile und entleeren Sie den Wasserkreislauf des Gerätes.

Entsorgen Sie das Klimagerät gemäß den vor Ort geltenden Entsorgungs- und Sicherheitsvorschriften. Wir empfehlen hierfür ein Recycling- Unternehmen. Alle Teile sind zerlegbar und bestehen aus:

- Aluminium, Stahl, Messing, Kupfer
- gekennzeichnete Kunststoffteile
- Elektronikteile



9. Kundendienst, Herstelleradressen

Alle Knürr Produkte unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle und entsprechen den geltenden Vorschriften.

Für alle Fragen, die Sie im Zusammenhang mit unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an Ersteller Ihrer Anlage oder direkt an:

Knürr AG Raubaer Straße 1 01623 Lommatzsch

Tel.: +49 (0) 800 000 6295

Email: service@knuerr.com



10. Anlagen

10.1 Anforderungen an die Wasserqualität für den Einsatz im CoolServe

Um eine maximale Lebensdauer von Luft-Wasser-Wärmetauschern sicherzustellen, muss das zugeführte Kühlwasser den VGB-Kühlwasser-Richtlinien (VGB-R 455 P) entsprechen. Das verwendete Kühlwasser muss weich genug sein, um Ablagerungen zu verhindern, darf aber auch nicht zu weich sein, da dies zur Korrosion des Wärmetauschers führen würde.

Die folgende Tabelle enthält die wichtigsten Verunreinigungen sowie die Verfahren zu ihrer Beseitigung:

Verschmutzung des Wassers	Beseitigungsverfahren
Mechanische Verunreinigungen (dp < 1 mm)	Filtern des Wassers
Übermäßige Härte	Weichmachen des Wassers durch
	Ionenaustausch
Mäßiger Gehalt an mechanischen Verunreinigungen und Härtebildnern	Beigabe von Dispergier- oder
	Stabilisierungsmitteln
Mäßiger Gehalt an chemischen Verunreinigungen	Beigabe von Passivierungsmitteln und
	Hemmstoffen
Biologische Verunreinigungen (Bakterien und Algen)	Beigabe von Bioziden

Es wird empfohlen, so weit wie möglich die folgenden hydrologischen Daten zu erreichen:

Hydrologische Daten		
pH-Werte	>7<8,5	
Karbonathärte	>3 <8	°dH
Freies Kohlendioxid	8 - 15	mg/dm3
Gebundenes Kohlendioxid	8 - 15	mg/dm3
Aggressives Kohlendioxid	0	mg/dm3
Sulfide	< 10	mg/dm3
Sauerstoff	< 50	mg/dm3
Chloridionen	< 250	mg/dm3
Sulfationen	< 10	mg/dm3
Nitrate und Nitrite	< 7	mg/dm3
COB	< 5	mg/dm3
Ammoniak	< 5	mg/dm3
Eisen	< 0.2	mg/dm3
Mangan	< 0.2	mg/dm3
Leitfähigkeit	< 30	μS/cm
Fester Abdampfrückstand	< 500	mg/dm3
Kaliummanganat-Verbrauch	< 25	mg/dm3
Schwebstoff	< 3	mg/dm3
(Teilströmungsreinigung wird empfohlen)	> 3 < 15	mg/dm3
(ständige Reinigung)	> 15	mg/dm3



10.2. Checkliste zur Geräteaufstellung

durchgeführte Uberprüfung	Erledigt (nach Durchführung mit einem Signum bestätigen)	Bemerkungen
Gerät nach Anlieferung auf Beschädigur prüfen.		
19" Einschub bzw. Schrank waagerecht ausgerichtet		
Keine Verpackungsreste im CoolServe		
Alle Montagewerkzeuge entfernt		
Kabeldurchführungen in das Gerät ordnungsgemäß und luftdicht		
Kabelanschlüsse überprüft		
Kühlwasseranschluss dicht Druckprobe erfolgt		
Entlüftung Kühlwassernetz		
Volumenstrom Kühlwasser einreguliert.		
Kondensatleitung durchgängig		
Geruchverschluss Kühlwassersystem In Ordnung.		
Kühlerwanne an Kondensatleitung angeschlossen.		
Funktion Ventilatoren überprüft		
Alle Frontplatten geschlossen (lufttechnische Trennung)		
Ort:	Datum:	Unterschrift Prüfer



10.3 Inbetriebnahmeprotokoll

CoolServe - Inbetriebnahmeprotokoll

Allgemein Kunde/Aufs																
Kundenname																
Kundenanschr	rift															
Ansprechpartn	er															
Telefonnumme	er															
Aufstellungsor	t / Raı	umnı	ımme	er:												
Luftfeuchte im	Aufst	ellun	gsorl	:						9	% rel.	Feu	chte			
Raumtempera	tur									°	С					
Sollwerte für A	ufstel	lungs	sorte	:												
Temperatur °C	10	15	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30	35	
max. rel. Luftfeuchtigkeit %	100	76	62	58	55	52	48	46	43	40	38	36	34	30	23	
Sollwerte einge	ehalte	en:				ja								nei	n	
Konfigurati	on															
Einbau in Sch	rank	typ:														
Serverrack CS andere				s Fal	orikat		vertikale Montage									
Schranknumm Kommissonsni CoolServe Ser	umme		er:													



2. Zustandskontrolle

2.1 Allgemeiner Zustand

	Überprüfung Ausrichtung							
	Transportschäden Gehäuse:		ja				nein	
	Bemerkungen							
	Verpackungsreste entfernt:		ja				nein	
	Montagewerkzeuge entfernt:		ja				nein	
	Lufttechnische Trennung: (Frontplatten geschlossen)		ja				nein	
2.2	Kühlwasseranlage im O)bjekt						
	Kühlwasser:	mit Frostschut	zmittel		ohne Fro	ostschu	ıtzmittel	
	CoolServe							
	angeschlossen an:	CTU			Kaltwas	sersatz	direkt	
		Gebäudekreis	direkt					
	Kühlwassertemperatur (primär):	Vorlauf:	°C	Rückla	auf:		°C	
	Kühlwasserdruck	Vorlauf:	bar	Rückla	auf:		bar	
	Schnellkupplung:	ja					nein	
	hydraulische Anlage i.O.							
	(Sichtprüfung):	ja					nein	
	Bemerkungen:							

CoolServe

Manual / Bedienungsanleitung



2.3	elektrische Daten/ Dokumente			
	Stromlaufplan beigelegt: Bemerkungen:	ja	nein	
	Kabelanschlüsse überprüft:			
	Abnahmeprot. elektr. Installation vorlieger Bemerkungen:	nd: ja	nein	
3. 3.1	Funktionskontrolle Mechanische Funktionen			
	Schäden Wärmetauscher/			
	Anschlüsse/ Lamellen / Oberfläche: n Bemerkungen:	icht vorhande	vorhanden	
	Rohr- / Kabeldurchführungen verschlosse Bemerkungen:	en: ja	nein	
	Kondensatablauf offen / verbunden: Bemerkungen:	ja	nein	
	Lüfter laufen einwandfrei (Lager ok)			
	Sichtkontrolle Bemerkungen:	ja	nein	
3.2	Elektrische Funktionen			
	Funktionsprüfung Ventil- / Lüfterregelung Bemerkungen:	•	nein	
	Überprüfung Fehler-/Störmeldungen Bemerkungen:	ja	nein	
3.3	Thermodynamische Überprüfun	gen		
	Kondensatbildung am Wärmetauscher Bemerkungen:	ja	nein	

CoolServe

Manual / Bedienungsanleitung



Kühlwassereintritt am Wärmetauscher			° C			
Kühlwasseraustritt am Wärmetauscher	·		° C			
Schranktemperatur vor dem Wärmtaus	scher:		° C			
Schranktemperatur nach dem Wärmet	auscher		° C			
Kühlwassernetz entlüftet:	ja			nei	n [
Druckprobe Kühlwassernetz: (Protokoll durch Kunden vorliegend)	ja			nei	ո [
Volumenstrom einreguliert:	ja	□ ne	ein [□ ext	ern [
Volumenstrom:			I / min	ext	ern [
Bemerkungen:						
Die Richtigkeit der obigen Werte wird bei Inbetriebnahme wurde bei laufendem B		führt.				
inbetriebnehmende Firma	Datum			Interschrift		
Kunde	 Datum			 Interschrift		



10.4 Werkseinstellungen der Regelung

Beginn des Lüfterlaufs 10°C (Start mit 75% Umdrehungen) Lüfterdrehzahlregelung 21 – 23°C (75% - 100% Umdrehungen)

Beginn der Zweiwegeventilregelung

Zweiwegeventilregelung

10°C (Start in geschlossener Lage) 18 – 21°C (0 – 100% Regelung der Kühlwasserdurchflussmenge)


Front LED rot Temperaturalarm >26°C oder

Fehler Regelung / Ausfall Lüfter


Achtung: Alle Einstellungen können projektabhängig variieren.




10.5 Schaltpläne













10.6 Diagramme

